

Artikelnr.: 376800

MCE151 - Funksteckdose, programmierbar

ab **6,80 EUR**

Artikelnr.: 376800
 Versandgewicht: 0.30 kg
 Hersteller: Maclean Brackets



Produktbeschreibung

Funksteckdose Maclean MCE151 intern 1 Stk. - programmierbar + Batterie für die Fernbedienungsgeräte, die in der heutigen Zeit, in der Energieeinsparung ein beliebtes Thema ist, notwendig sind. Der Zweck von Steckdosen mit Fernbedienung besteht darin, Haushaltsgeräte zu bedienen, z. B. Lampen, Ventilatoren und andere elektrische Geräte, die wir nicht erreichen können, um sie ein- oder auszuschalten. Das Set ist auf Komfort ausgelegt, sodass Sie mit der Fernbedienung jedes an die Steckdose angeschlossene Gerät ein- und ausschalten können, auch im anderen Raum oder hinter den Möbeln. Darüber hinaus ermöglichen Steckdosen das Ausschalten von Geräten, die Energie verbrauchen, auch im Schlafmodus (z. B. Elektronikgeräte, Haushaltsgeräte). Die gesteuerte Steckdose kann sich sogar hinter einer Wand oder Glas befinden, die Fernbedienung muss die Steckdosen nicht sehen. PROGRAMMIERUNG Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei 1,5-V-AAA-Batterien ein. Drücken Sie dann Ein/Aus, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn die LED auf der Fernbedienung aufleuchtet, funktionieren die Batterien ordnungsgemäß. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und die LED-Anzeige beginnt zu blinken. Rufen Sie auf der Fernbedienung den Kanalauswahlmodus auf. Hinweis: Der Socket verlässt den Kanalauswahlmodus nach 29 Sekunden Inaktivität. Drücken Sie auf der Fernbedienung A-ON, B-ON, C-ON oder D-ON, um die Steckdose anzupassen. Nach erfolgreicher Verbindung hört die LED-Anzeige auf zu blinken. Fertig – Sie können die Steckdose nun durch Drücken von ON/OFF ein- oder ausschalten. Löschen eines einzelnen Kanals: Ziehen Sie die Steckdose aus der Steckdose und stecken Sie sie wieder ein (im Kanalauswahlmodus blinkt die LED langsam). Halten Sie dann die AUS-Taste gedrückt, bis die LED schnell zu blinken beginnt (ca. 3–4 Sekunden), was anzeigt, dass der ausgewählte Kanal gelöscht wurde. Nach dem Löschen des Kanals kehrt der Empfänger in den Auswahlmodus zurück. Die Gesamtzeit zum Auswählen eines Kanals beträgt 29 Sekunden. Löschen aller ausgewählten Kanäle: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein (die LED beginnt im Kanalauswahlmodus langsam zu blinken). Halten Sie dann die OFF-Taste „ALL ON/OFF“ gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt (ca. 3-30 Sekunden). 4 Sekunden), was bedeutet, dass alle ausgewählten EIN/AUS-Kanäle gelöscht wurden. Danach hört die LED auf zu blinken. Technische Spezifikationen- Interne Fernbedienungssteckdose, 1 Stück, programmierbar + Fernbedienung + Batterie für die - Fernbedienung- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz- Maximale Belastung: 16(2)A, 3600W- Betriebsfrequenz: 433.92 MHz- Reichweite: ca. 30 m im freien Gelände- Fernbedienungsbatterien: 2 Stück AAA 1,5 V (im Lieferumfang enthalten) Set enthält- Brandneue Maclean MCE151-Buchse- Fernbedienung für die Steckdose- Ein Satz Batterien für die Fernbedienung- Originalverpackung des Herstellers- Ein Kaufbeleg

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
 Alle Informationen,
 tagesaktuelle Preise und
 Verfügbarkeiten

