

Artikelnr.: 312080

SWL4 - RouterOS Level 4 Lizenz / CHR P1 Lizenz

ab **30,38 EUR**

Artikelnr.: 312080
Versandgewicht: 0.00 kg
Hersteller: MikroTik



Produktbeschreibung

MikroTik RouterOS Level 4 (WISP) / CHR P1 Lizenz

RouterOS ist das Betriebssystem von RouterBoard. Es kann auch auf einem PC installiert werden und diesen in einen Router mit allen erforderlichen Funktionen verwandeln - Routing, Firewall, Bandbreiten-Management, Wireless Access Point, Backhaul-Link, Hotspot-Gateway, VPN-Server und vieles mehr.

Bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers, um sicherzugehen, dass diese Lizenz für Ihr Gerät geeignet ist. Siehe Lizenzhandbuch unter Downloads.

Alle Lizenzen:

- laufen nie ab
- beinhalten kostenlosen Support über E-Mail für 15 - 30 Tag
- können für eine unbegrenzte Anzahl von Schnittstellen genutzt werden
- sind jeweils für eine Installation gültig

Ihre Lizenz - Ihre Wahl

Falls Sie nur diese Lizenz bestellen und Ihr Gerät selbst upgraden möchte, senden Sie uns bitte die Software ID im Kommentarfeld während des Bestellabschlusses.

Falls Sie diese Lizenz zusammen mit einem MikroTik-Gerät bestellen, kann unser technischer Support die RouterOS-Version des Geräts direkt für Sie upgraden. Wählen Sie dafür einfach den MikroTik Upgrade-Service aus dem unten verfügbaren Zubehör.

CHR P1

Die p1 (perpetual-1) Lizenzstufe erlaubt es CHR, auf unbestimmte Zeit zu laufen. Sie ist auf 1Gbps Upload pro Schnittstelle beschränkt. Alle anderen von CHR bereitgestellten Funktionen sind ohne Einschränkungen verfügbar. Es ist möglich, ein Upgrade von p1 auf p10 oder p-unbegrenzt durchzuführen. Nach dem Erwerb des Upgrades wird die frühere Lizenz für eine spätere Nutzung auf Ihrem Konto verfügbar.

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR#CHR_Licencing

Ablaufhinweis:

Zum Übertragen der Lizenz benötigen Sie einen Account bei MIKROTIK. Bitte teilen Sie uns dann Ihren Account Namen (email) sowie den Account Authorisation Key mit.

Den Authorisation Key müssen Sie in Ihrem Account erzeugen:

"Der Kontoberechtigungsschlüssel ist ein spezieller Schlüssel, den der Empfänger in seinem eigenen Konto generieren und Ihnen zur Verfügung stellen muss. Er kann in den Kontodetails für jeden Mandanten generiert werden."

Hinweise zum Erhalt der Lizenz:

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR#Getting_the_License

- Anfängliche Config Unterstützung: 15 Tage
- Wireless AP: ja
- WLAN-Client und Bridge: ja
- RIP, OSPF, BGP-Protokolle: ja (*)
- EoIP Tunnel: unbegrenzt
- PPPoE-Tunnel: 200
- PPTP-Tunnel: 200
- L2TP-Tunnel: 200
- OVPN Tunnel: 200
- VLAN-Schnittstellen: unbegrenzt
- HotSpot aktive Benutzer: 200
- RADIUS-Client: ja
- Warteschlangen: unbegrenzt
- Web-Proxy: ja
- Benutzermanager aktiven Sitzungen: 20
- Anzahl der KVM-Gäste: unbegrenzt

(*) - BGP ist nur bei RouterBOARDS in der Level 3 Lizenz enthalten, für andere Geräte benötigen Sie Level 4 oder höher, um BGP nutzen zu können.

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

